

# 酒精胶 CSA01

## 海溪™特效化妆材料

### Technical Data Sheet 技术说明书

编号:TDSCSA01 版本: 0  
修订日期: 2021.2.1

#### 概览

海溪™特效化妆材料中的酒精胶是由多种高纯度天然树脂和医用酒精制成的特效化妆用液态胶黏剂。

#### 特征

- 外观晶莹透亮，呈现独特的深琥珀色
- 天然植物成分，对人体安全健康，对皮肤无刺激不敏感
- 粘接力强，涂后立等即黏
- 黏性持久牢固，粘接物不易脱落
- 优异的稳定性，不沉淀，保质期长
- 配合酒精或卸胶水使用，可轻易去除粘接物，皮肤上不留痕迹

#### 应用

使用该产品能够轻松将假发、假胡须、假伤疤等粘贴在包括脸部在内的全身各部位皮肤上。应用领域包括但不限于：

- 电影电视拍摄
- 戏剧舞台表演
- 万圣节等节日装扮
- COSPLAY

#### 规范

参数	规范
密度, g/mL	0.79 ±0.1
粘度, cps	80-130
pH	7.0-9.0
外观	透明液体 (容器底部有少许天然沉淀物)
颜色	● 深琥珀色

备注：\*粘度测试条件为 25°C, 20rpm;  
\*颜色图样仅供参考，请以实际颜色为准

#### 安全

使用前请阅读产品技术说明书 (TDS) 和安全技术说明书 (SDS)。在足够的通风条件下使用。使用后彻底洗手。请勿在工作区进食、饮水或吸烟。不用时保持容器密封。

#### 包装

本产品提供以下容量的包装：

塑料罐：500mL / 1L

塑料桶：4L / 20L

铁桶或纸桶（内衬 PE 袋）：200L

八角纸箱（内衬 PE 袋）：1000L

## 存储

本产品保质期为 6 个月。

为了获得最佳效果，请将产品贮存在温度为 15-35°C 的无阳光直射、清洁干燥的库房密闭容器中。暴露于 <10°C 和 >40°C 的温度下可能损害胶乳，引起不可逆的凝固。请勿冷冻。请勿将胶乳直接贮存于金属容器中。

## 建议使用方法

**粘贴：** 将要粘的皮肤区域清洁干净，然后涂上少量化妆胶，1 分钟后用手指触摸发现胶体变干有黏性后，将粘接物贴于皮肤上，轻按几秒直至牢固。

**移除：** 在粘接物边缘涂抹少量酒精胶专用卸妆水，轻轻地从皮肤撕下粘接物。

如果您想了解关于此规格的更多信息，或者您需要索取样品，请通过页面底部列出的联系方式联系我们。

-2-

**免责声明：** 无锡市海溪新材料有限公司建议所有客户应根据本产品技术说明书（TDS）和安全说明书（SDS）的详细资料，对本产品进行安全合理的操作。我们还建议您在本产品之前，确定产品的特性和相容性。我们认为这些建议和数据是真实可靠的。但是关于产品特性、应用、质量、安全性、产品规格、适销性，以及针对特定用途的适用性，本技术说明书中所涉及的内容仅供参考，无论是明示或隐含的信息，我们不提供任何保证。在此提供的任何信息不应被视为实施专利技术的许可，也不应被视为未经专利所有人许可的前提下实施专利技术的诱导。

获取更多信息，请访问 [www.hxpolymers.com](http://www.hxpolymers.com) 或者 [polymers.chinahaixi.com](http://polymers.chinahaixi.com)

## 无锡市海溪新材料有限公司

地址: 江苏省无锡市惠山区凤翔北路 551 号

电话: 0510-83751596 / 13306174311 邮箱: [xqc@chinahaixi.com](mailto:xqc@chinahaixi.com)